



Guide

iSolarCloud

2024-06-04

sesol

Guide

iSolarCloud

Ladda ner appen

Här kan du ladda ned appen för din växelriktare. Klicka på någon nedan länk eller sök på iSolarCloud där appar finns.

Apple



Android

Användarnamn och lösenord


I överlämningsdokumentet som du fick från vår elektriker hittar du användarnamn och lösenord.

Användarvillkor och inloggning

Notera att du eventuellt behöver godkänna appens användarvillkor innan du kan gå vidare och använda appen. När du läst igenom och godkänt villkoren kommer du vidare till inloggning.



Läs av produktionen



- 1 Här kan du se dina solpaneler. Energi-flödet i linjerna visar produktionen från solpanelerna till t.ex. huset, batteriet eller nätet.
- 2 Ikonen med huset visar ditt hem. Värdet som syns till höger (707 W) visar hur mycket el ditt hus förbrukar av produktionen.
- 3 Ikonen med masten symboliserar stadsnätet och visar hur mycket av din producerade el som säljs till stadsnätet.
- 4 Här ser du ditt solcells batteri. Värdet som visas är hur mycket av din elproduktion som går till ditt batteri. Procentenheten under batteriet visar hur mycket ditt batteri är laddat.

Guide

iSolarCloud

Så här tolkar du informationen i appen



Färgerna visar statistik för olika delar av din produktion.


PV (orange) visar hur mycket solen dina solceller producerar.

Grid (mörkblå) är stadsnätet och visar hur mycket solen du säljer till stadsnätet.

Battery (ljusblå) visar statusen på ditt batteri och hur mycket lagrad solen du använder.

Battery SOC (grön) visar hur mycket solen som finns laddat i ditt batteri.

Load (gul) visar statistik över elbelastningen i ditt hem.




Guide


iSolarCloud

Anslut solcellsanläggningen till ditt WiFi


- 1 För att påbörja anslutningen till ett nytt WiFi klickar du på *Support*



- 2 Sedan klickar du på *WLAN Configuration*.




- 3 Skanna QR-koden som finns på din "Dongle" som sitter under växelriktaren.



- 4 Appen kommer därefter att be dig gå ut ur Appen och ansluta till din växelriktares Wifi.


Då går du in i din telefons inställningar och ansluter till växelriktaren. Den bör heta något som börjar på SG, se exempel i bilden nedan.



Om din växelriktare inte dyker upp i din Wifi-lista så kan du testa att klicka på knappen på "Dongeln" en gång. Om det inte fungerar så testa att trycka på knappen tre gånger.

Om du ombeds att skriva in ett lösenord så är det serienumret som står på sidan av din växelriktare.

- 5 Därefter går du in i Appen. Välj ditt nätverk och anslut till det. Sedan klickar du på *next* och då etableras anslutningen till nätverket.




Guide

iSolarCloud


Ändra inställningar på ditt batteri

- 1 I huvudmenyn på Appens startside väljer du **Device**.
- 2 När du är inne på sidan **Device** så väljer du **Hybrid Inverter**.



- 3 Längst till höger i menyn finns **Settings**. Klicka på **Settings**. Eventuellt kan du behöva scrolla åt höger för att se "Settings" i menyn.
- 4 Här kan du välja **Forced Charging** för laddning och **Discharging** för urladdning.

Om du vill ladda eller ladda ur på helgen så väljer du "Weekend", och för vardagar så väljer du "Weekday".



- 5 Om du inte längre vill använda tidsinställningar så kan du nollställa tidsperioderna. Då klickar du på "Set Value" och fyller i 00.00. Bekräfta därefter ditt val genom att klicka på "Confirm".

